

Lathund PKV POWER

Starta våg	Tryck på On/Off välj in din kod och tryck OK
Vägningsmodell	Välj en av de tre vägningsmodellerna genom att trycka på skärmen
0-Vägning	Vid start av våg eller efter begäran av våg, tilta skopan bakåt (läge C aktiveras) lyft tom skopa med lite grundgas upp över LO/HI och sänk försiktigt skopan därefter
	Vid manuell 0-Vägning, tryck på [Ξ] längst ner i högra hörnet, välj [NOLL] och följ ovanstående instruktion.
Vägning/Lastning	 Fyll skopan Tilta skopan bakåt (läge C aktiveras) Lyft skopan tills vikt visas och vågen piper till Töm lasten på lastbil, vågen summerar
Lägga till vågsedelsinfo	 Tryck på MINNEN i skärmen och minnes strukturen visas Tryck på det minne där info ska läggas till Skrolla med piltangenterna till avsedd post markera det och välj OK Man kan även i det översta supersökfältet skriva in en bokstav eller siffra som finns i den tänkta posten så sorterar vågen ut dessa, markera posten och tryck OK. Gå tillbaka till vågfönstret genom att trycka på tillbaka pil [←] eller att börja väga.
Snabbbyte av minnespost	För byte av t.ex bara post i minne 2, tryck på siffra [2] för att komma direkt in i register 2
Separera BIL / Släp	BIL är alltid vald som första val, tryck på SLÄP i skärmen för byte.
Utskrift/spara i logg	 Tryck på [UTSKRIFT] Tryck på [SPARA] för att spara i logg Tryck på [UTSKRIFT] för att spara i logg och få ett kvitto
Radera aktuell vikt Vågsedelsin	 Tryck på [Ξ] i nedre högra hörnet, välj [ÅNGRA] följ anvisning. fo • Tryck på [MINNEN] tryck på [RENSA VAL]
Byta vägningsmode	 Tryck på [MENY] välj nytt vägningsmode
Byta skopa	 Tryck på [Ξ] välj skopa, efter skopbyte måste man göra ny nollvägning
Registrera ny minnespost	 Tryck på [MINNEN] tryck på [LÄGG TILL/ REGISTRERA POST] registera in ny post och tryck [OK]

Olika vägningsmodeller



Lathund PKV POWER

	 Enkelvägning innebär att man inte har några registerminnen. Vägningen registreras endast med vikt, tid & datum. Minnesvägning innebär att man har 12 register att tillgå för att registrera information om aktuell lastning. Upplagsvägning innebär att man kan lägga upp 4 material i vågfönstret och man pekar bara på det material man lastar för tillfället. Varje gång man väljer nytt material sparas tidigare vägning ner i logg och skickas till Wnexus.
Rapportutskrift	Tryck på [RAPPORT] i skärmen och sedan [RENSA ALLA] och [OK]. Välj vilken typ av rapport t.ex (Kontrollremsa) (Idag) (Minnesvägning) och sedan [VISA RAPPORT] och [SKRIV UT]. Vill du spara den rapporttypen som ett snabbval så trycker du [GENVÄG] istället för [SKRIV UT] väljer vad rapporten ska heta och trycker [SPARA GENVÄG] och [STÄNG]. Välj en av de 6 F-tangenterna som du vill spara rapporten under och tryck ner den tills det kommer en ny skärmbild, leta upp namnet på din rapport du gjorde, markera den och tryck [OK]. När du vill skriva ut din rapport trycker du nu på [F6] och [SKRIV UT]
Lägg till användare	!!!Kan endast göras Superuser användare eller skickas från Wnexus!!!
	Tryck [MENY][ANVÄNDARE][LÄGG TILL] Skriv in namn, inloggningskod och användarnivå. 5=lastare, 4= Superuser [OK]